

Montering på konsol

Exempel på konsolavstånd och överhäng i sidled för natursten med Böjhållfasthet 15 Mpa i tabellen nedan. Ökad tjocklek medger längre konsolavstånd.

Dimensioneringstabell			
Bredd	Tjocklek	Maximalt konsolavstånd	Maximalt överhäng
150	20	400	100
200	20	500	150

Konsoler monteras så att deras infästning klarar belastning om 900N. Bänken monteras i monteringslim anpassat för natursten som påförs på konsolens hela anliggningsyta. Bänken trycks ned med en vridande rörelse i monteringslimmet. Utförs bänken med delning tillpassas föreskriven fogbredd.

Förväntas kallras ska bänken monteras med luftspalt om minst 20 mm mellan bakkant och vägg.

Fönsterbänken måste löpande efter montering rengöras från rester av monteringslim innan det härdar. Härdat monteringslim kan endast avlägsnas mekaniskt vilket skadar bänkens ytbearbetning.

Den monterade fönsterbänken får inte belastas innan monteringslimmet härdat enligt leverantörens anvisningar.