

Gräsfog

För hällar lagda i oregelbunda mönster kan gräsfog användas. Då fylls en del av fogen med fogsand och den övre delen, ca 20 mm, fylls med jord och gräsfrö. Jord och gräsfrö kan blandas i en betongblandare och sedan sopas ner i fogarna. Därefter ska beläggningen vattnas.