

## Dimensioner

Fönsterbänkar tillverkas längdanpassade med max längd 2000 mm. Längre längder delas och delningsmått ska anges.

### Vanliga dimensioner (mm)

Fönsterbänkar utförs vanligen med 20 mm tjocklek och 150 eller 200 mm bredd.

För konsolburna fönsterbänkar samverkar tjocklek och breddmått för bänkens böjhållfasthet vilken bestämmer konsolavstånd och överhäng i sidled. Exempel på konsolavstånd och överhäng för natursten med Böjhållfasthet 15 Mpa i tabellen nedan. Ökad tjocklek medger längre konsolavstånd.

Dimensioneringstabell			
Bredd	Tjocklek	Maximalt konsolavstånd	Maximalt överhäng
150	20	400	100
200	20	500	150