

## Inbyggd

### *Montering på betong:*

Underlaget ska vara vågrätt och ha planheten  $\pm 2$  mm på 2 meters mätsträcka. Bänken monteras i fästmassa som bygger ca 3 mm + bänkens tjocklek. Fästmassan ska vara deformationsupptagande med deformationsklass 3.

Bänken får inte belastas av karm e.dyl. och den får inte monteras inspänd mellan väggar och fönsterkarm, dvs. bänkens kortsidor får inte muras in. 5 mm fog mot vägg och fönster fogas med fogmassa. Färg på fogmassa anges och anpassas efter fönsterbänkens kulör. Fog mot vägg kan alternativt döljas av puts eller smyglist.

Språng utanför väggliv utförs normalt med 30 mm, önskat språng anges. Begränsas till 25% av bänkens breddmått (djupmått).

### *Montering på underlag av trä, gipsskiva eller dylikt:*

Infällda bänkar monteras mot underlaget med monterings-/sättlim avsedd för natursten.

Bänken får inte belastas av karm e.dyl. och den får inte monteras inspänd mellan väggar och fönsterkarm, dvs. bänkens kortsidor får inte muras in. 5 mm fog mot vägg och fönster fogas med fogmassa. Färg på fogmassa anges och anpassas efter fönsterbänkens kulör. Fog mot vägg kan alternativt döljas av puts eller smyglist.

Språng utanför väggliv utförs normalt med 30 mm, önskat språng anges. Begränsas till 25% av bänkens breddmått (djupmått).