



Monterad på konsol

Exempel på konsolavstånd och överhäng i sidled för natursten med Böjhållfasthet 15 Mpa i tabellen nedan. Ökad tjocklek medger längre konsolavstånd.

Dimensioneringstabell			
Bredd	Tjocklek	Maximalt konsolavstånd	Maximalt överhäng
150	20	400	100
200	20	500	150

Konsoler monteras så att deras infästning klarar belastning om 900N. Bänken monteras i monteringslim med utfyllnad på konsolens anliggningsyta.

Förväntas kallras ska bänken monteras med luftspalt om minst 20 mm mellan bakkant och vägg.

Utförs bänken med delning utförs delning över konsol med 3 mm öppen fog. Fogkanten utförs normalt sågad med lätt dövad kant (0,5 mm fas).